


## Skrócona instrukcja obsługi



Należy włożyć baterie. Aby uruchomić wystarczy przez kilka sekund przycisnąć , podobnie, aby wyłączyć. Po wyjęciu palca, pulsoksymetr wyłączy się automatycznie po 10 sekundach.

Przycisk „M” służy do obrócenia wyświetlacza.

Uwaga! Pulsoksymetr należy stosować, mając czyste (niepomalowane) paznokcie.